

R2 0715

Návod k instalaci, nastavení a obsluze dávkovače vůně P & L - ZA102, ZA104

01 Ovladače...

1. LED dioda
2. RESET pro počítadlo dávek
3. Přetáčení směrem nahoru
4. Přetáčení směrem dolů
5. Potvrzení nastavení
6. Programy
7. On/Off
8. Testovací dávka

02 Instalace...


- Otevřete dávkovač pomocí přiloženého klíče (přední kryt vyklapte do polohy 2)
- Přiložte dávkovač na určené místo na stěně a označte umístění šroubů. (dopor. výška umístění min. 2 m od země)
- upevněte dávkovač pomocí přiložených hmoždinek
- vložte do dávkovače náplň a 2 vhodné baterie (dbajte na jejich správné umístění)
- pomocí ovladače ON/OFF (7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)

03 Nastavení času a doby provozu...


- použijte ovladač F (6)
- nastavení provádějte v pořadí

 1. Nastavení hodin
 2. Nastavení minut
 3. Nastavení dnů


Set Time - Hours



Set Time - Minutes



Set Day




04 Výrobní nastavení...

- dávkovač je z výroby přednastaven na provoz 7 dní, po celých 24 hodin v intervalu každých 15 minut
- při zachování výrobního nastavení vystačí náplň na 1 měsíc.
- výrobní nastavení lze pomocí programování přenastavit dle vlastních potřeb
- při programování dodržujte postup dle odst. 5

05 Programování...

Programování zahajte teprve po nastavení dávkovače dle bodu 3.

Začátek provozu (čas):



Konec provozu (čas):



Interval dávkování (v minutách):



Dny mimo provoz (projíždějte jednotliv. dny - zvolený den bliká rychleji (MO - pondělí))



Nastavte dny mimo provoz (např. Tue/WED./úř./stř.)



Pokračování nastavení dnů mimo provoz:



Programování ukončete potvrzením zahájení provozu



06 Servis...



zelená: doplňte náplň
červená: vyměňte baterii

-Výměna náplně:

- pomocí ovladače ON/OFF(7) vypněte dávkovač
- vyměňte vypotřebovanou náplň za novou
- pomocí ovladače ON/OFF(7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)
- Vynulujte počítadlo dávek - pomocí ovladače 2. tlačítka držte stisknuté do doby než problikne dioda.

- Výměna baterií: 2* baterie typ C

- Při vyjmutí baterií stlačte a držte tlačítko RESET. Zmáčknete tlačítko RESET - pomocí ovladače ON/OFF(7) vypněte dávkovač - vyměňte baterie. Pro zachování nastavení musí být baterie vyměněna během 60 sekund.
- vyměňte vypotřebované baterie za nové, nejlépe ALKALICKÉ
- pomocí ovladače ON/OFF(7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)

Žádáte-li další testovací dávky, aktivujte ovladač 1 pomocí klíče (1)